MITSUBISHI

三菱圧力田ジャー炊飯器(家庭用)

形名

(1.0Lタイプ)

NJ-PV10 (1.8Lタイプ) NJ-PV18

取扱説明書



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読 みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの 記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存し てください。
- ●ご飯のおいしい炊きかたやお料理レシピは、 別冊のメニュー集をご覧ください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できま せん。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

●安全のために必ずお守りください … 4●各部のなまえとはたらき 6現在時刻の合わせかた … 7
●準備8
● 白米·無洗米を炊く(お急ぎ) ····· 10
●発芽米・玄米を炊く(お急ぎ) ···· 12●ご飯の保温について ····· 13
● お米の種類別 炊くときのポイント … 13
●いろいろなご飯を炊く・・・・・・・14・胚芽米・すし・おこわ・炊込み・おかゆ・パエリア
● 食べたい時刻を予約する ······· 18 (予約1·予約2)
◆今から1~12時間後に炊きあげる・・・19 (かんたん予約)
●お手入れ 20●炊飯がうまくできないとき 22●故障かな?と思ったら … 24●内なべについて … 25●お米について … 26

●保証とアフターサービス ······ 28

● おいしいご飯を炊くには ……… 2

● おいしいごはんのレシピ 55MENU

おいしいご飯を炊くには

お米を正しくはかる!

P. 9

付属の2つの計量カップを、 お米の種類によって使い分ける

- ◆計量は付属の計量カップで 計量米びつでは、誤差が出ることがあります。
- ・「白米・発芽米・玄米」→計量カップ
- ・「無洗米」→無洗米用計量カップ
- ・他のお米をはかるときは お米の種類別 炊くときのポイント P.13
- カップすりきり1杯で計量する



正しく水加減する!

P. 9

正しい水位目盛で、水加減する

- お米の種類・カップ数・メニューに合った 水位目盛を選ぶ
- 炊きあがったご飯がお好みに合わないときは、さらに水量を加減する半目盛以内で加減してください。




お好みに合わせて、しっかり設定!

設定の組合わせで、お好みのご飯に炊きあげる

お買上げ時は、「お米の種類 **白米**」、「ご飯のかたさ **ふつう**」、「ご飯のねばり **もちもち**」に 設定されています。







予約して炊く

- 食べたい時刻を予約する P.18
- 今から1~12時間後に炊きあげる P.19

穩曼

加熱のしくみ

1

圧力・IH・超音波でおいしく炊飯します。

- 1.2気圧(約105℃)の圧力をかけて、ねばり・つやのあるご飯に炊きあげます。
- IH (電磁加熱) は内なべ自体を発熱させるため、内なべをつつみこむように 炊飯します。
- 米に超音波 (微振動) を加えながら炊飯するため、均等に水が浸透して ご飯の甘みを引き出します。
- ●沸騰しても火力を弱めずに、お米を対流させながら、一粒一粒にしっかり熱を伝えます。

2 発芽米·玄米

圧力をかけて調理時間・温度をコントロールし、発芽米や玄米に含まれている抗酸化成分の ビタミンEを、こわさないように炊きあげます。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険と その程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたとき に、死亡や重傷に結びつ く可能性のあるもの。

誤った取扱いをしたとき に、傷害または家屋・家 財などの損害に結びつく もの。

■本文中や本体に使われている図記号の意味は、 次のとおりです。



禁止

ぬれ手





接触禁止

指示を 守る

禁止



電源プラグ を抜く

禁止

水ぬれ 禁止

分解・修理・改造はしない

感電・発火・けがの原因。

*修理は、お買上げの販売店または 「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」 にご相談ください。



分解禁止

異物を入れない

感雷・けがの原因。



ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因。

水につけたり、 水をかけたりしない



水ぬれ禁止

蒸気口や、その付近に

感電・ショートの原因。

手などを近づけない 蒸気にさわらない 特に乳幼児には注意する



接触禁止

やけどの原因。


お子さまだけで使わせない、 幼児の手の届くところで 使わない



禁止

炊飯中は絶対にふたを

やけど・感電・けがの原因。





禁止

吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの



傷んだ電源コード・プラグや、 差込みのゆるいコンセントは 使わない



禁止


感雷・ショート・発火の原因。

電源コードを傷つけない

重いものをのせたり、無理に曲げた り、束ねたり、引っ張ったり、加工した りすると、破損して感電・発火の原因。



電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う





電源プラグの刃、および刃の 取付面のほこりをとる



ほこりをとる

電源プラグは根元まで 確実に差込む

感電・発熱による火災の原因。

差込みが不完全なとき、

ほこりが付着していると、

火災の原因。



根元まで 差込む

⚠注意

使用中、使用直後 高温部に手を触れない カートリッジ・内なべ・放熱板など

次の場所では使わない

熱に弱い敷物の上

感電・漏電の原因。

● 壁や家具の近く 変色・変形の原因。

水のかかるところや、火気の近く

吸・排気口をふさぐような所

、壁などから20cm以内、

変色・変形・故障の原因。

がこもらないようにしてください。

● 直射日光のあたる所

変色・変形の原因。

製品を持ち運ぶときは、

フックボタンに触れない

、紙・布・ふきん・じゅうたんの上など

*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気

●不安定な場所や、

火災の原因。

やけどの原因。




接触禁止

電源コードを巻き取るときは 雷源プラグを持つ

専用の内なべ以外は

過熱・異常動作の原因。

使わない





電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、感 電・ショート・発火の原因。



心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が 冷めてから行う

やけどを防ぐため。



ふた

つば部が

パッキン

使用時以外は、 電源プラグを抜く



蒸気口をふきんなど

変形・変色・故障の原因。

故障や異常動作の原因。

でふさがない

空炊きはしない

炊飯専用のため

絶対に使わない

●重曹を使う料理

● 多量の油を入れる

カレーやシチュー

などのルーを用いて

とろみをつける料理

他の用途には

料理

豆類の料理

絶縁劣化による感電・漏電火災を 防ぐため。

電源プラグを抜く

お願い

禁止

使わない

つば部

磁気・電波に弱いものを近づけない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

- 磁気カード(キャッシュカード、定期券など) ● 磁気テープ(カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

ブレーカーの違うコンセントにかえる

放熱板(フィルター・調圧穴・ 圧力調整弁・安全弁)の穴を ふさぐ恐れのあるものは 使わない

- アク取りシート・アルミホイル・落としぶ たなどを食品の上にのせて使わない
- 青菜など水に浮く食品を入れて加熱しな い(加熱後に入れる)

放熱板の穴をふさぐと圧力が異常に高まり、 変形・破損などの原因

あたる部分 故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。 放熱板(フィルター・調圧穴・

異物・米粒や水滴をつけたまま

付着していると圧力が異常に高まり、 変形・破損などの原因

圧力調整弁・安全弁) に異物が

付着したままで使わない

*付着しているときは、取り除いて ください。 P.20



圧力調整弁 (ボール)

〈裏〉

内なべに表示して ある ▽ここまで 線 以上の水を入れて 炊飯しない

ふきこぼれの原因

各部のなまえとはたらき



圧力で炊飯するため、PSマーク・SGマークを取得しています。

対人賠償責任保険付

操作·表示部

つややか保温ランプ(橙)

切/つややか保温+-

- 保温をやめるときに押す
- 操作をまちがえたときに
- 保温をするときに押す

お米キーー

● お米の種類を選ぶ P.10~13 ·白米·無洗米·発芽米·玄米

ねばりキー ―

● ご飯のねばりを選ぶ P.10 ・もちもち ・しゃっきり

加熱時に蒸気が出る。

蒸気口

ハンドル

SGマーク

持ち運ぶときに使う。

排気口(底面)

製品安全協会が定めた

認定基準に適合したこ

とを示し、製品の欠陥

による人身事故の危害

防止とその救済の補償

をする表示です。







● 取扱説明書1部(本書)





付属品

- しゃもじ(1コ)
- ●しゃもじ受け(1コ)






● 計量カップ (2コ)
















切

つややか

お米

ねばり

メニュー

メニューキー

保温

2度押 かんたん 予約

炊飯

お急ぎ

表示部

MITSUBISHI

かんたん予約12((((超音波)))) お急ぎ

ふつう かため やわらか 炊込み パエリア おかゆ

時 分

2度押すと「お急ぎ」 で炊飯する (予熱が短縮される)

に押す

炊飯ランプ(赤)

炊飯/お急ぎキー

● 炊飯をはじめるとき

予約ランプ(緑) かんたん予約キー

- 予約するときに押す
- ·時刻で予約 P.18
- ・1 時間単位で予約

P 19

時・分キー

● 時計・予約の時間を 合わせるときに押す

キーに凸マークが ついています

- 炊飯/お急ぎキー
- ━ 切/つややか保温キー

現在時刻の合わせかた

● ご飯のかたさを選ぶ P.10

・ふつう・かため・やわらか

メニューを選ぶ P.14~17

・炊込み・パエリア・おかゆ

- ●時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は合わせられません。

例: 19:10 (午後7:10) を、19:12 (午後7:12) に合わせるとき



時 または 分 を2回押す

1111





時刻を合わせる



- 時刻表示が点灯
- Oに戻ると「ピピッ」と鳴る
- 押し続けると早送りする
- 時刻を合わせたら、 セット完了

この時計は、 電源プラグを抜いても 内蔵の専用電池で 動いています。

- ■電池の寿命は、約4~5 年です。(使用条件に より、異なります)
- 電池が消耗してくると 電源プラグを抜いた とき、時計表示や予約 などの記憶が消えます。
- ●電池の交換は 電池は電気部品に固 定されていますので、 お買上げの販売店に ご休頼ください。(有料)



カートリッジ

ふたを開ける

吸気口(底面)

PSマーク

示します。

経済産業省が定めた「消

費生活用製品安全法」

の圧力がまの安全基準


に適合していることを


ときに押す。

フック ボタン

ご飯の炊きかた

準備





カートリッジ

はずしかた 引きあげてはずす。

取付けるときは、 向きを確認して 押し込む。



ので閉まりにくく感

しる場合がある。

お手入れ P.21

お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、お米の種類に よって使いわける。

- 白米·発芽米·玄米
- →計量カップ (約180mL=約150g)



→無洗米用計量カップ (約170mL=約147g)



計量カップすりきり1杯で、約1合です × 悪い例 〇 良い例

発芽米の おすすめ割合

白米 2合: 発芽米 1合

お米をとぐ

内なべを使う。 (内なべでお米がとげます)

- 白 米 →充分に洗米する /不充分だと、におい・` | 変色・こげの原因
- 無洗米 →軽くすすぐ(こげやすいため)
- 発芽米 →市販品のパッケージの 記載にしたがう
- 玄 米 →軽く洗う

かき混ぜ、水を手早く 捨てる。

たっぷりの水でさっと

「とぐ→水で流す | を 水がきれいになるまで くり返す。





内なべに金ザル等を重ねてとがないでください。

水加減をする

米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位目盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに 炊けます。水にひたすと、やわらか めのご飯になります。

- 平らな場所で水加減してください。
- 50℃以上のお湯・pH9以上の アルカリ水での炊飯はしない。 (べちゃつき・黄変の原因)
- 水は 「▽ここまで | 線以上入れない。 (ふきこぼれの原因)

内なべを本体に入れ、 雷源プラグを差込む



● 電源プラグをコンセントに差込んだとき に、「パチッ」と火花がでることがありま すが、これはIH特有のもので、異常では ありません。

白米 (無洗米・発芽米) の目盛は両側にあります。



白米 デフロン®プラデナ コーティング (風洗米発芽米) **8層厚釜** 炊込み3まで **5**→ おかゆ おこわ 0.5 3-/

玄米・すし

おかゆ・おこわ

水位目盛はめやすです

お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 半目盛以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米·麦	目盛より多め


目盛より多めで炊飯する場合は、メニュー で「やわらか」を選んでください。

放熱板

お手入れ P.20

■はずしかた

片手でつまみを持ち、もう片方の手で レバーを上側に押す。



取付けかた

内なべ

①放熱板のし↓た印を ②「カチッ」と音がする 本体の溝に差込む。

破損などの原因

まで上側を押し込む

お手入れ P.20 内なべについて P.25

◆放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)

/付着していると圧力が異常に高まり、変形・

・放熱板・内なべ外側・上枠・本体内側についた

◆放熱板・フィルター・カートリッジを必ずつける。

こびりつきを防ぐために「フッ素加工 | をしてい

ます。フッ素加工はやわらかく、磨耗しやすいの

(つけないと、ふきこぼれてやけどの原因)

水分・汚れ・米粒は、きれいにふきとる。

●放熱板をつけないと、ふたが閉まりません。


で、取扱い上の注意をお守りください。


に異物が付着していないか確認する。





白米・無洗米を炊く





- ■お買上げ時の設定 お米 白米 、ご飯のかたさ ふつう、ご飯のねばり もももう で炊くとき
 - → 4 ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 4 で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する
- ■炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき → P.24

お米を選ぶ



押すごとにこが移動して表示



白米 無洗米 発芽米 文米

無洗米を炊くときは、炊く前に内なべ の底から軽くかき混ぜてください。

ご飯のかたさを選ぶ


の3種類から選ぶ

無洗米を炊くときは

白米を炊くときは

白米を選ぶ

無洗米を選ぶ





押すごとにメニューがかわる



かため



炊込み


おかゆ

パエリア P.14~17

ご飯のねばりを選ぶ

2種類から選ぶ

ねばり • もちもち・しゃっきりの











できあがりまでの 時間のめやす

注意

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。
- 「お急ぎ」では、約10分短くなります。

		もちもち	しゃっきり
白	ふつう	約43~50分	約44~50分
	かため	約40~46分	約42~47分
米	やわらか	約46~49分	約46~48分

			もちもち	しゃっきり
#	fiii	ふつう	約43~51分	約44~49分
	洗	かため	約41~47分	約43~48分
	米	やわらか	約46~47分	約47~48分

炊飯する



ご飯のねばり もちもちのとき

- 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始
- 「カチッ」音がしますが、 圧力調整弁を閉じた音です。
- むらしに入ると、 できあがり時間を 1分刻みで表示

「プシュー」音がして蒸気が 多く出ます。圧力調整弁を (開いた音です。

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



- 予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、仕様 (30ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。

ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす

- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (つややか保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上保温しない でください。 ご飯の保温について

P.13

<表示例>保温表示



1時間単位で、24時間 まで表示。(1時間未満 は、O時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす


約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。




いたら、ふきとってください。

- ●選んだお米、ご飯のかたさ・ねばりの設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 軟飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- ●使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

発芽米・玄米を炊く



■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認して から3 で炊飯する



■炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき → P.24

お米を選ぶ

お米 ● 発芽米、 または玄米を選ぶ

押すごとに ◯ が移動 して表示

白米 ▶無洗米 ▶ 発芽米 ▶ 玄米

2回押す

白米に戻ると「ピピッ」と鳴る

押すごとにメニューがかわる

ご飯のかたさを 選ぶ



ふつう (LL)

かため

やわらか

おかゆ P.14~17

パエリア

炊込み

炊飯する




● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始 「カチッ」音がしますが、 圧力調整弁を閉じた音です。

むらしに入ると、 できあがり時間を 1分刻みで表示

「プシュー」音がして蒸気が 多く出ます。圧力調整弁を 開いた音です。

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



- 炊飯容量は、仕様(30ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。
- 玄米の「お急ぎ」は選べません。

できあがり までの 時間のめやす

発芽米 約54~74分 約84~92分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

約15分以内にご飯をほぐす。

上枠、ふたパッキンにつゆが

ついていたらふきとる。

ブザーが鳴ったらできあがり

保温をやめて、電源プラグを抜く

保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。



- つややか保温ランプ消灯
- ●選んだお米の設定を記憶します。●ご飯のねばりは選べません●圧力をかけて炊飯します。

ご飯の保温について

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります



- つややか保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1 時間単位で 24時間まで表示します。 (1時間未満は0時間を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を表 示します。(保温は続けます)
- <現在時刻を表示したいときは> 一度保温をやめてから、再度保温 をしてください。

(保温経過時間は表示しません)

使用後は保温をやめて、 電源プラグを抜く





● つややか保温ランプ消灯

- 24時間以上の保温はしないでください。
- (黄変・におい・パサつきの原因) ふたをきちんと閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。
- ●ご飯を入れたまま、保温を切らないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。 (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)
- 次のものは保温しないでください。
- ・白米・無洗米以外のご飯や、調理したもの (炊込み・おかゆ・パエリアなど)
- ・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- ・よくとがないで炊いたご飯
- ·みそ汁·カレーなどの汁もの

炊くときのポイント

お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米

- 白米
- ■胚芽米 ■もち米
- ■5分づきよりも 白米に近い米

(白米)

お米)設定

- で炊く
- ●付属の計量カップ(約180mL)ではかる
- 充分に洗米する

- ■無洗米
- 無洗米 で炊く
- ●付属の無洗米用計量カップ(約170mL)ではかる
 - こげやすいため、軽くすすぐ
 - 炊く前に、内なべの底から軽くかき混ぜる


- ■発芽米
- 発芽米 で炊く
- 付属の計量カップ(約180mL)ではかる
- おすすめの割合→白米 (無洗米) 2合:発芽米1合
- 予約はしない(腐敗・炊けない原因)
- 保温はしない(におい・変色の原因)

- 玄米
- ■5分づきよりも 玄米に近い米
- [玄米] で炊く
- 付属の計量カップ(約180mL)ではかる 軽く洗う
- - 保温はしない(におい・変色の原因)

- ■種類の違う米を 混ぜて炊くときは
- 麦を混ぜて炊くときは、水を(半目盛以内で)多めにしてください。
- 混ぜる量が多い方の設定で炊いてください(発芽米は除く)。 <例>白米2合と玄米1合を炊くとき➡〔白米〕で炊く
- 水に浮くような加工穀類を混ぜて炊くときは、よく混ぜてしばらく浸し、 加工穀類が沈んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめやすにしてください。


- 圧力はかけずに炊飯します。
- ください。(ふきこぼれの原因になります)
- お米を選ぶ
















- 予熱を短縮し、(ピッて 通常より約10分
- 早く炊きあげます。
- 参照してください。
- ブザーが鳴ったらできあがり

保温をやめて、 電源プラグを抜く



いろいろなご飯を炊く



■炊飯中、やむを得ずふたを 開けるとき → P.24

• 肧芽米

P.14 別冊メニュー集

すし

P.14 別冊メニュー集 ・おこわ

P.14 別冊メニュー集

P.15 別冊メニュー集

・炊込み ・おかゆ

P.15 別冊メニュー集

•パエリア P.16~17

胚芽米

別冊メニュー集 参照

炊きかたは「白米」と同じです。

P.10~11

● 水位目盛➡ 「白米」

★をとぐときは、あまり強くとがない。 (胚芽がとれてしまうため)

●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

すし

別冊メニュー集 参照

炊きかたは「白米・無洗米」と同じです。

P.10~11

● 水位目盛 → 「すし」

おこわ

別冊メニュー集 参照

炊きかたは「白米」と同じです。 で飯のねばりはいかがを選びます。

P.10~11

炊飯容量·水位日盛

→1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水位日盛「おごわ」

●具は米の上にのせて炊いてください。 /米と具をかき混ぜたり、具の量が多い\ くと、うまく炊けない場合があります

予約はしないでください。

●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

できあがりまでの時間のめやす

	すし	おこわ
白米	約42~49分	約40~45分
無洗米	約42~49分	
発芽米		
玄米		

炊込み おかゆ 約49~59分 約57~59分 白米 無洗米 約49~59分 約57~59分 発芽米 約67~93分 | 約77~79分 玄米 |約105~110分|約100~115分|

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減 は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

炊込み

別冊メニュー集 参照

炊飯容量·水位日盛

● 白米·無洗米

→1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで

・水位日盛 「白米 |

●玄米

→1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで

·水位日盛 [玄米]

●具は米の上にのせて炊いてください。 / 米と具をかき混ぜたり、具の量が多い [\] くと、うまく炊けない場合があります

「お急ぎ」はできません。

予約はできません。

で飯のねばりは選べません。

●圧力はかけずに炊飯します。

お米を選ぶ






炊込みを選ぶ



炊飯する



点灯して炊飯開始

ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて、

電源プラグを抜く

つややか

● つややか保温ランプ消灯 15分以内にご飯をほぐす

保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。 おかゆ

別冊メニュー集 参照

炊飯容量·水位日盛

→1.0Lタイプは1カップ、1.8Lタイプは1.5カップまで ・水位日盛「おかゆ」

具があるメニューのときは

・具は米の上にのせて炊いてください。 /米と具をかき混ぜたり、具の量が多い\ と、うまく炊けない場合があります

・七草がゆなど青菜を入れるときは、ゆでた 青菜を炊きあがったおかゆに加えてください。

予約はしないでください。

で飯のねばりは選べません。

● 「おかゆ | 以外のメニューで炊かないで





おかゆを選ぶ



つややか

炊飯する


● 炊飯容量は、仕様 (30ページ) を

おかゆがのり状になります。

15 14

ご飯の炊きかた

いろいろなご飯を炊く(つづき)



炊飯中、やむを得ずふたを 開けるとき → P.24

パエリア



- ●白米・無洗米だけでなく、発芽米・玄米でも 作ることができます。
- 炊飯容量→1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで
- ●水位目盛→炊くお米の水位目盛
- 具は米の上にのせて炊いてください。 (米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、) うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- ●ご飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。

パエリアの作りかた

材料 (4人分) (1人分約430kcal)

米		2カップ	
玉ネギ*1 み	じん切り	1/4個(約50g)	
ニンニク み	じん切り	1片	
エビ(中 殻付き)		6尾	
アサリ(殻付き)	砂抜き	150g	
イカ	足を除く	1/2はい(約60g)	
鶏もも肉 一口	100g		
パプリカ(赤)*2	1/2個		
ピーマン	ざく切り	1個	
コンソメスープの素		小さじ2	
サフラン	溶かす	1つまみ(約0.1g)	
塩・コショウ	\ □ 17.8	各適量	
ぬるま湯		150mL	
オリーブオイル	適量		
パセリ み	適量		

- *1:玉ネギの量を多くすると、水の量が減るためうまく炊けない場合があります。
- *2:パプリカは大きさにばらつきがあります。ピーマンと同量程度に調整してください。

できあがりまでの時間のめやす

	パエリア		
白米	約49~51分		
無洗米	約49~51分		
発芽米	約60~88分		
玄米	約90~96分		

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減 は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

- 1 米をよくとぎ、30分間水につける 冬場は、1時間水につける。
- 2 エビは背わたを取り、イカは皮をむいて ワタを取り、1cm幅の輪切りにする
- 3 ぬるま湯に、スープの素・塩小さじ1/4・ コショウ少々をよく溶かし、 サフランを入れてスープを作る
- 4 フライパンにオリーブオイル大さじ1/2 を熱して鶏もも肉を入れ、塩・コショウをして焦げ目がつくまで炒め、油を残して鶏もも肉を取出す
- 5 フライパンにオリーブオイル大さじ1/2を加えて熱し、玉ネギ・ニンニクを炒め、しんなりしたら水を切った米を入れ、軽く炒める
 - ・米は、油が行き渡る程度に軽く炒める・米を炒めたら、早めに炊飯する (そのままおいておくと、米が割れて うまく炊けない場合があります)
- 6 5 の米・3 のスープを内なべに入れ、 水をたして水加減をし、軽く混ぜる
 - 炊きたいお米の水位目盛で 水加減する
- 7 6 の米の上に、鶏もも肉・エビを 均等にのせて、アサリ・イカを散らす

ポイント 具と米は混ぜないこと

8 パエリアを選ぶ



3 お米を選ぶ P.13



炊きたいお米を 選ぶ





- 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始
- 11 パプリカ・ピーマンをオリーブオイルで 炒め、塩・コショウをする
- 12 ブザーが鳴ったらできあがり 保温をやめて、 電源プラグを抜く

かり切ったかか保温

- つややか保温ランプが消灯 保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。
- 13 アサリを皿に取出し、 11 を入れて軽くまぜる
 - アサリを取出さずに混ぜると、 内なべが傷つきます。
- 14 器に盛ってアサリをのせ、パセリをふる

予約して炊く

食べたい時刻を予約する

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。 2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使いわけられます。

予約時刻を設定する

■現在時刻が合っているか確認してください。

時刻が合っていないときは P.7

予約1または予約2を選ぶ



押すごとにかわる

<表示例> 予約1 に設定するとき



お買上げ時の設定

● 予約ランプ(緑)点灯

● 炊飯ランプ(赤) 点滅

予約1 → 8:00

予約2 ➡ /8/77

炊きあげる時刻を設定する



- ●押すごとに、1時間進む /0~23時間まで ∖0に戻ると「ピピッ」と鳴るノ
- 押し続けると、早送りする
- 押すごとに、10分進む (0に戻ると「ピピッ」と鳴る) ●押し続けると、早送りする
- 時刻表示は 24時間表示です。
- ・昼の12時→ /2:77
- ・夜の12時 → 1711

<表示例> 午前7:30に炊きあげるとき



を押す

● 炊飯ランプ (赤) 消灯 (予約完了)

● 予約時刻が記憶される

お米・メニューをかえたいときは



を押す前に選んでください。

前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

予約1または予約2を選ぶ

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤) 点滅 ●前回予約した時刻を表示

<表示例> 予約1に設定 してある 時刻を表示





を押す

● 炊飯ランプ (赤) 消灯 (予約完了)

予約時刻をかえたいときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

予約時刻を設定し直す P.18

予約を解除するときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

を押す

発芽米

(炊飯時間が長いため)

● 炊飯ランプ(赤)消灯 (予約完了)

今から1~12時間後に

炊きあげる(かんたん予約)

1時間単位で予約できます。

かんたん予約を選ぶ

時間を設定する

押すごとに、

<表示例>

3時間後に

炊きあげる とき

● 予約ランプ(緑) 点灯 ● 炊飯ランプ (赤) 点滅

1~12時間にかわる

(1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)

かんたん予約

●次の設定では「1時間後」は選べません。

時間 後にできあがり

[玄米]

ふつう かため やわらか 炊込み パエリア おかゆ

后来)

できあがり時刻を表示

<表示例> できあがり 時刻を表示



- ●現在時刻は正しくセットしてください。 (ずれていると、予約時刻に炊きあがりません)
- 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 (長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが出る原因)
- 次のとき、予約はできません。 ・炊込み・パエリア・炊飯中・保温中
- 予約中は、現在時刻を表示しません。
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。
 - (時間はメニューにより異なります)

● おこわなど、具や調味料の入るものでは 使わないでください。

調味料の沈澱や具のいたみなどで、 うまく炊けない原因

●本体の丸洗いはしない(故障の原因)

● 次のものは使わない

傷・腐食・変色・ヒビ

炊飯したあとに毎回行う

■放熱板

'フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁\ ・負圧パッキン・ふたパッキン

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁に異物が 付着していないか確認する 付着しているときは、竹串やようじで取り除く

〈表〉 フィルター

調圧穴



〈裏〉



ようじの背などで 押してスムーズに 動くことを確認する 負圧パッキン

はずしかた·取付けかた P.8

■内なべ ■しゃもじ

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする *ナイロン面では洗わない

内なべについて P.25


■ダイレクト センサー

布でふく

■蒸気□

かたくしぼった

放熱板・カート リッジをはずし、 かたくしぼった 布でふく



かたくしぼった布でふく

本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

1 内なべに2 設定を 1/3まで 水を入れ、

ふたを確実

に閉める

「お米白米」

「かたさふつう」 「ねばりしゃきり」 にする P. 10

3 沸とう させる

約15分間 沸とうさせる 6本体が冷めたら、 内なべ・放熱板・ カートリッジを 取出して洗う

2回押す

押す

⁴沸とうを

やめる


切

カートリッジ

水洗いし、水気をふきとる *スポンジのナイロン面など の固いものでこすらない (傷の原因)

の原因

おいしさを保つため、よく 洗ってください。



はずしかた

- ①本体からカートリッジを 引きあげてはずす
- ②カートリッジを開ける

ロックをはずす



❸カートリッジパッキンを はずす



取付けかた

つけて、ロックを確実に 閉める



②カートリッジにブッシュ がついていることを 確認し、本体に取付ける

ブッシュのつけかた ブッシュ

正しくつけないと ふきこぼれの原因

汚れが気になるとき

■本体

かたくしぼった布でふく

底センサー

こびりついた汚れは、 細かいサンドペーパー (400番程度)でみがき、 かたくしぼった布でふく

■しゃもじ受け ■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いする *ナイロン面では洗わない







炊飯がうまくできないとき

	こんなとき		調べるところ	参照 ページ
	● ご飯が やわらかす かたすぎる		 カートリッジ・ブッシュをつけて炊飯しましたか。 米・水の量を正しくはかりましたか。 (無洗米は、無洗米用計量カップを使う) 内なべを水平にして水加減しましたか。 お米の種類・メニューに合った水位目盛で水加減しましたか。 お米の種類・メニューを正しく選びましたか。 (「お急ぎ」「無洗米」では、かために炊きあがります) お好みのご飯に炊けないときは 	P.8·21 P.9 P.9 P.9~17 P.10~17
	● 炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える		● IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 (なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあけため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりにな場合があります)	
炊飯	● おこげができる	る	〈次のようなとき、おこげができます〉 · 玄米以外のお米を、「玄米」で炊飯した。 · とぎかたが不充分。 · お米を長時間水にひたした。また、長時間の予約をした・胚芽米を炊飯した。 · 「炊込み」「パエリア」で炊飯した。 · 内なべの外側・本体・底センサーに米粒などの異物がつしめ、お米の種類・メニューを正しく選びましたか。 ● 無洗米を炊飯すると、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。(無洗米は軽くすすぐことをおすすめ、大飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。)	ハている。 P.10~17
EX	● ふきこぼれる		 カートリッジ・ブッシュを正しくつけていますか。 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がはさまっていませんか。 水の量が多すぎませんか。 (内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。) 最大炊飯量より多く炊飯していませんか。 放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)に異物が付着していませんか。→取り除く。 	P.8·21 P.30 P.20
	無洗	米	●「無洗米」以外のお米の種類で炊飯しませんでしたか。	P.10~11
	おか	ゆ	●「おかゆ」以外のメニューで炊飯しませんでしたか。	P.15
	 炊込み・パエリアがよく炊けない 		● 具と米をかき混ぜてから炊いていませんか。● 調味料をよく溶かしましたか。● 具の量がメニュー集より多すぎませんか。● 水の量が少なくありませんか。● 最大炊飯量より多く炊飯していませんか。	P.30>
	パエ	リア	●米を水に充分(約30分~1時間) つけましたか。	P.16~17
	● ご飯に 薄い膜ができる		◆オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥したものです。	- ر

●ご飯がにおう、 黄変する、 かたくなる ● ご飯を、24時間以上保温していませんか。 ● ふたを確実に閉めましたか。 ● カートリッジ・ブッシュを正しくつけていますか。 ● しゃもじを入れたまま保温していませんか。 ● 冷えたご飯を保温しませんでしたか。 ● 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 ● とぎかたが不充分ではありませんか。 ● 夏場に長時間の予約をしていませんか。 ● 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がはさまっていませんか。 ● 内なべ・放熱板・カートリッジを、毎回お手入れしていますか。 ● 放熱板など、本体に炊込みご飯などのにおいがついていませんか。	P.13 P.13 P.13 P.13 P.13 P.13 P.19 P.20~21

こんなとき

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

■炊飯中

復帰後、

炊飯を続けます。

■予約中 復帰後、

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。

予約どおりに炊きあがります。

■保温中 復帰後、

保温を続けます。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

こんなとき

消耗品

内なべ・放熱板・フィルター・ふたパッキン・カートリッジ・カートリッジパッキン・ブッシュは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文ください。

故障かな?と思ったら

修理などを依頼する前に、取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

	こんなとき	調べるところ		
炊	●ご飯が炊けない●時間が長くかかる●予約した時間に 炊けない	 を押し忘れていませんか。 現在時刻は合っていますか。 予約時刻は正しく設定されていますか。(24時間表示) 最大炊飯量より多く炊飯していませんか。 炊飯中に停電しませんでしたか。 		
飯	蒸気がもれる	 • 放熱板 (フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)、 ふたパッキンに異物が付着していませんか。 →取り除く。 • ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料) 	P.20	
	本体とふたのすきまが大きい	 ◆炊飯中は、圧力により、すきまが少し広がります。 異常ではありません。		
上村	枠につゆが落ちる	● 異常ではありません。ふきとってください。		
1317	たが閉まらない	圧力式のため、密閉度が高くなっているので閉まりにくく感じる場合があります。上枠に米粒などの異物が付着していませんか。 →取り除く。放熱板をつけ忘れていませんか。 →放熱板を取付ける。	P.8	
ふたが開かない		● 圧力炊飯中は圧力がかかっているので開きません。 やむを得ずふたを開けるときは (変) を押して5分以上放置し 圧力が抜けてから開けてください。(蒸気口から蒸気が勢いよ 出ますので、やけどに注意してください。)		
音がする	炊飯や保温中に 音がする	 「カチッ」・・・圧力調整弁を閉じた音です。 「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 「チリチリ」「ジー」・・・IH特有の通電音です。故障ではありません。 「グツグツ」「シュー」・・・おいしく炊くために、強火で沸とうしている音です。 「プシュー」・・・圧力調整弁を開いた音です。 		
	を押して、しばらく するとブザーが鳴る	◆本体に内なべがセットされていますか。→内なべをセットする。		
	ソプが点滅し、 ーを受けつけない	● 店頭展示用 (デモ) モードになっています。 <直しかた> (お米) と (ねばり) を同時に押したまま、 電源プラグをコンセントに入れる		
キーを受けつけない		 炊飯・保温・予約中ではありませんか。 炊飯・保温・予約中は、 を押してから操作してください。 「発芽米」「玄米」「炊込み」「パエリア」「おかゆ」のねばりは 選べません。 		

こんなとき	調べるところ
液晶表示が消える	● 内蔵電池が消耗しています。電源プラグを差込めば、 炊飯・保温はできます。 P.7 また、毎回、現在時刻を合わせれば予約もできます。
電源プラグを差込んだ とき、火花が出る	◆本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。異常ではありません。

*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本 体に直接入れてしまったときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて ください。故障の状況と表示部の英数字(*R1、R2、E0、E1、E2、E3、E5、E6、E1、E8、F4、F6、F8*)を、 お買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき

内なべについて

台所用洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。

● フッ素加工をしてあります。 フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。 また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、

腐食・さびが発生しやすくなります。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に 適合した材質です。はがれても、性能 や人体に害はありません。


- 長い間使用すると、内なべの内側・外側に色 ムラが発生する場合がありますが、性能面・ 衛生面への影響はありません。
- ◆次のようなことが気になるときは、三菱電機 製品取扱店でご購入できます。
- ·ご飯のこびりつきなどが気になる
- 内なべが変形した
- ・フッ素加工が傷んだ

次のことをお守りください

- ザルを重ねて米をとがない・ 水切りをしない。
- ●米を内なべに移すときに ザル等をあてない。
- しゃもじについたご飯粒を ふちに押し当てて取らない。ふちのフッ素



が傷みます



- かたいものを使わない。 (金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)
- ●スプーンや食器類を入れて、洗いおけがわりに 使用しない。



- (酢や食塩を入れて炊いたり、内なべの中で 酢めしをつくると、フッ素が傷みやすくなった り、腐食・さびの原因)
- クレンザー・タワシ類・スポンジの ナイロン面・ナイロンネット付き スポンジで洗わない。 ナイロン面 -



お米について

歴史

米は東南アジア原産の穀物で、我が国でも2000年近く栽培されています。

日本米の起源は中国の「福建米(ふっけんまい)」 と推測されています。「福建米」は米粒がやや長く 赤色です。

この赤米が段々と改良され、今の日本米となったのです。

日本で米が主食になったのは、稲作が「日本の気候、風土に合っていた」ことと、1つの種から7本もの穂ができ、7本それぞれに270粒の実がつくため「収穫量が多かった」ことだといわれています。

また、文化とお米は深いつながりがあり、豊作を祈る人々の祭事が、様々な祭りなどの文化を作り出して来ました。お盆や正月、夏祭り、秋祭りは田の神様への祈りに由来しており、相撲は豊作を願って行われ、能や歌舞伎も田植え時のおはやしから発展したものといわれています。また、民話にも米をテーマにしたものが沢山あり、語り継がれて来ました。

現在では東南アジアだけでなくアメリカ、ブラジル、オーストラリア、イタリア、エジプト、アフリカ(マダガスカル)等、広く世界的に栽培・利用されて、約20億人が主食にしています。



栄養


米の主成分は炭水化物(デンプン)約76%で占められ、その他タンパク質約7%、脂質約1%等となっています。

炭水化物は、肉などに含まれる脂質よりも消化・吸収のスピードが速く、エネルギーとして消費されやすいものです。そのため、体に溜まりにくいとされ、「ダイエットによい」と言う人もおり、アメリカでは肥満治療の一部にとりいれていると


ころもあります。

タンパク質は、約7%と少な目ですが、栄養学的な価値を計算した「たんぱく価(100が最高点)」という数値では、「77」と穀類中最高値です(ちなみに小麦は50)。

また、玄米や胚芽米ではビタミンB1、ビタミンEや食物繊維なども含まれているため、「玄米食」「胚芽米食」もブームになっています。



種類



いたもの。

張 洗 米

たもの。



白米を洗わずに 炊けるように、 きれいに精米さ れたもの 発 芽 米

殻を取り除い: 層と胚芽」を: 層と胚芽」を: 層と胚芽」を: 層と胚芽」を

いたもの。

約3割取り除 約5割取り除 約7割取り除 完全に取り除

いたもの。



玄米をわずかに 発芽させたもの。 玄米より栄養価 が高い。 胚 芽 米

いたもの。



玄米から胚芽を 残して、ぬか層 を取り除いたも の。

選び方と保存

選び方

- 米粒がそろっている
- 透明感がある
- つやがある
- 割れ米が少ない

保存

- 購入後はなるべく早く
- 風通しのよい冷暗所で

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ で相談窓口」(右一覧表)にで相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「炊飯がうまくできないとき」(22~23ページ)と 「故障かな?と思ったら」(24~25ページ)にしたが ってお調べください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。
- ●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。
- ●修理料金は 技術料+部品代などで構成されています。
- ●修理部品は 部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 三菱圧力IHIジャー炊飯器

2. 形 名 NJ-

3. お買上げ日 年 月 日

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ で依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道地区

札 幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18 带 広 (0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1 苫小牧 (0144) 55-1114

旭 川 (0166) 26-5580

苫小牧市明野新町 2-1-18 小 楢 (0134) 33-338(

北 見 (0157) 25-7045

小 樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22

劉 路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25 図 館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

K05A

修理器 🔲 電話受付: 365日24時間

東北地区

青森 (017) 773-8381 秋

前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3

八 戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

大館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44 山形 (023) 624-0018

(018) 865-4471

盛 岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11 水 沢 (0197) 25-4511

鶴 岡 (0235) 24-6161

仙 台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23 気仙沼 (0226) 23-8485 郡 山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1 会 津 (0242) 27-4426

気仙沼市田中前 2-9-2 石 巻 (0225) 95-9111

会津若松市天寧寺町 3-7
原町 (0244) 24-2842

古 川 (0229) 24-3595

いわき (0246) 26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

静岡県・長野県(飯田地区)・石川県

富山県・福井県・広島県・山口県・島根県

| 鳥取県・岡山県・香川県・徳島県・高知県 | 愛媛県

フロントセンター関西

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル **200120-56-8634**

通常電話番号(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

FAX

(06) 6454-3900

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

山梨県・長野県(飯田地区除く)・新潟県

フロントセンター東京

東京都世田谷区池尻 3-10-3

์ ซีซี่ 0์ 1 20 - 56 - 8634

通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111

FAX

(03) 3424-1115

九州地区

福 岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21

北九州 (093) 653-1231

佐賀・

久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20

唐 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50 長 崎 (095) 834-1116

長崎市丸尾町 4-4 佐世保 (0956) 30-7740 熊 本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35

八 代 (0965) 33-5173

大 分 (097) 558-8803

宮 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150

延 岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

沖 縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K05A

28

---- 料 理 メ モ ----

仕様

			1.0Lタイプ 1.8Lタイプ			
電源		交流100V 50-60Hz				
		1250W		1350)W	
)	消費電力 保温時		25	W	30W	
طا.	白米·無洗米	·発芽米·胚芽米	0.18~1.0L	(1~5.5合)	0.18~1.8L	(1~10合)
炊飯容量	玄米		0.18~0.54L	(1~3合)	0.36~1.08L	(2~6合)
容	炊込み(白米	ド·無洗米·発芽米)	0.18~0.54L	(1~3合)	0.36~1.08L	(2~6合)
	炊込み(3	玄米)	0.18~0.36L	(1~2合)	0.36~0.72L	(2~4合)
最	パエリア		0.18~0.36L	(1~2合)	0.36~0.72L	(2~4合)
小(おかゆ		0.09~0.18L	(0.5~1合)	0.09~0.27L	(0.5~1.5合)
最大	おこわ		0.36~0.72L	(2~4合)	0.36~1.08L	(2~6合)
一	すし(白米	だ・無洗米)	0.36~1.0L	(2~5.5合)	0.36~1.8L	(2~10合)
	お急ぎ		上記最大容量の60%まで			
	一ドの	D 長 さ	1.0m(自動コードリール)			
外刑	彡寸法(幅×	(奥行×高さ)	257×361×216 (mm) 284×387×24		<248 (mm)	
質	量		5.5kg 6.6kg		6kg	
構造方式			メモリータ安全装置:オールシー	・むらし自動 7イマー式	サー+ヒュー) 温	ズ)

- 保温時の消費電力は、電圧100V、室温20℃の平均電力です。
- ●電源「切」の状態での消費電力は、約0.9Wです。(電源プラグを接続した状態)
- 外観・仕様などを、予告なく変更する場合があります。







愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●自動的に切れないときがある。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止の ため、電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。



Ξ菱電機株式会社 Ξ菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1

MITSUBISHI NJ-PV